Разрез 1-1 по траншее (бесканальная прокладка тр-дов 2dy200 в ППУ изоляции с установкой распределительных плит).



Разрез 2-2 по траншее (бесканальная прокладка тр-дов 2dy200 в ППУ изоляции).



Разрез 3-3 по траншее (прокладка тр-дов в ППУ изоляции 2dy200 в футляре).



Разрез 4-4 по траншее (бесканальная прокладка тр-дов 2dy150 в ППУ изоляции с установкой распределительных плит).



Ситуационный план М 1:2000



Вынос 1 без масштаба



Разрез 9-9 по траншее (бесканальная прокладка тр-дов 2dy50 в ППУ изоляции).



Узел в точке (2)



10-10

Узел в точке (17)



12-12



План М 1:500